

TEMPOMATIC 4 VÄGG

Artikelnummer: DB443506

	Beskrivning	Art-nr
	Elektronikenhet med Sensor Magnetventil Batterier 2st	DB 490446 DB 479748 123 3V Lithium
Instruktion för utbyte av sensor och magnetventil.		
<p>OBS! Stäng av inkommande vatten.</p> <p>För sensorbyte samt byte av magnetventil:</p> <ul style="list-style-type: none">• Demontera sensortoppen med hjälp utav insexnyckel.• Koppla loss sensorn från magnetventilen.• Skruva ur magnetventil med hjälp av skruvmejsel eller hylsnyckel.• Återmontera nya magnetventilen• Koppla ihop den nya sensorn med magnetventilen.• Återmontera sensortoppen.		