


## Rada Outlook Nyckelbrytare



Nyckelbrytare för Rada Outlook används för att stänga av duschsensornerna vid exempelvis rengöring och service/underhåll. Nyckelbrytaren har 3st isolerade brytare (NC) och klarar att styra upp till 3st Rada Outlook Sensorboxar. Nyckeln kan tas ut ur lås-cylindern i både På och Av läge. Nyckelbrytaren är i ett robust utförande i slagkraftig plast för utanpåliggande montage.



Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Mått (HxBxD)
RO1621-081	8379255	Nyckelbrytare Rada Outlook	80 x 72 x 56 mm