


**TEMPOMIX 3**
**Artikelnummer: DB794100**

	Beskrivning	Art-nr
	Komplett Patron Temperaturhatt	DB 743794 DB CR794

**Instruktion för utbyte av patron och temperaturvred**

- Stäng av inkommande vatten.
- **För patronbyte:**
- Demontera tryckknappen med hjälp utav insexnyckel.
- Plocka bort låsringarna runt patronen.
- Skruva ut patronen med skiftnyckel.
- Spola rent ventilhuset innan återmontage av ny patron.
- Återmontera tryckknappen.

**Inställning av flöde**

- Demontera den andra O-ring ifrån botten på patronen
- Dra upp och vrid den tandade ringen och ställ in den på önskat flöde.
- Återmontera ring och O-ring

