



DP-1

Artikelnummer: RD000-01

Panelen består av följande produkter:

	<ul style="list-style-type: none"> • Duschhuvud Rada • Temposoft självstängande ventil • Kulventiler på panelens inlopp
---	--

Reservdelar till Duschhuvud modell VR105 - Art-nr: RD098-77

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivning</th> <th>Art-nr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sil insats</td> <td>RD937-22</td> </tr> <tr> <td>Flödesreglerare 9 l/m</td> <td>RD857-33</td> </tr> <tr> <td>Flödesreglerare 6l/m</td> <td>RD857-34</td> </tr> <tr> <td>O-ringsats</td> <td>RD633-19</td> </tr> <tr> <td>O-ring väggbrička</td> <td>RD630-75</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivning	Art-nr	Sil insats	RD937-22	Flödesreglerare 9 l/m	RD857-33	Flödesreglerare 6l/m	RD857-34	O-ringsats	RD633-19	O-ring väggbrička	RD630-75	
Beskrivning	Art-nr													
Sil insats	RD937-22													
Flödesreglerare 9 l/m	RD857-33													
Flödesreglerare 6l/m	RD857-34													
O-ringsats	RD633-19													
O-ring väggbrička	RD630-75													

Reservdelar till Temposoft, självstängande ventil - Art-nr: DB 749870

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivning</th> <th>Art-nr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Komplett Patron</td> <td>DB 743743</td> </tr> <tr> <td>Tryckknapp</td> <td>DB 744BUT</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivning	Art-nr	Komplett Patron	DB 743743	Tryckknapp	DB 744BUT	
Beskrivning	Art-nr							
Komplett Patron	DB 743743							
Tryckknapp	DB 744BUT							

Instruktion för utbyte av patron

- Stäng av inkommande vatten.
- Demontera tryckknappen med hjälp utav insexnyckel.
- Skruva ut patronen med skiftnyckel.
- Spola rent ventilhuset innan montering av ny patron.
- Återmontera tryckknappen.

Rengöring och underhåll

Duschpanel

- Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel – det kan repa stålet.
- Använd med fördel mikrofiberduk.
- Använd ph-neutrala rengöringsmedel eller milda tvållösningar.
- Förkromade och plastprodukter ska endast rengöras med en mikrofiberduk/ mjuk trasa alt. svamp samt en mild tvållösning.
- Högtryckstvätt skall ej användas.

Duschhuvud

- Demontera silen och rengör från kalk vid behov.

Handdusch och slang

- Rengör silen från kalk vid behov.
- Kontrollera flödesbegränsaren (Röd 6L, Gul 9L).

Temposoft självstängande ventil

- Vid rengöring demontera patron. Spola rent under varmt vatten.
- Vid byte av patron skall den nya insatsen motioneras 3-5ggr

HE100 Termostat / Tempomix ventil

- Rengör filter samt undersök backventiler vid behov.
- Byt patron/insats vid behov

Sensorer

- Rengöres med mjuk trasa eller svamp och mild tvållösning.
- Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel då detta skadar linsen för IR sensorn.