


## DSP1

Artikelnummer: RD000-04

Panelen består av följande produkter:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temposoft självstängande ventil</li> <li>• Utloppspip DVS</li> <li>• Städuttag med nyckel</li> <li>• Kulventiler på panelens inlopp</li> <li>• Snabbkoppling för städslang</li> </ul>
---	--

Reservdelar utloppspip och städuttag

Beskrivning	Art-nr
Sil DVS utloppspip	DVVR01-032
Nyckel städuttag	RD8938265
Snabbkoppling städuttag	RD2171213
Slangnippel städuttag	RD2171247

Reservdelar till Temposoft, självstängande ventil - Art-nr: DB 749870

	Beskrivning	Art-nr
	Komplett Patron Tryckknapp	DB 743741 DB740BUT

Instruktion för utbyte av patron

- Stäng av inkommande vatten.
- Demontera tryckknappen med hjälp utav insexnyckel.
- Skruva ut patronen med skiftnyckel.
- Spola rent ventilhuset innan montering av ny patron.
- Återmontera tryckknappen.

## Rengöring och underhåll

### Duschpanel

- Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel – det kan repa stålet.
- Använd med fördel mikrofiberduk.
- Använd ph-neutrala rengöringsmedel eller milda tvållösningar.
- Förkromade och plastprodukter ska endast rengöras med en mikrofiberduk/ mjuk trasa alt. svamp samt en mild tvållösning.
- Högtryckstvätt skall ej användas.

### Duschhuvud

- Demontera silen och rengör från kalk vid behov.

### Handdusch och slang

- Rengör silen från kalk vid behov.
- Kontrollera flödesbegränsaren (Röd 6L, Gul 9L).

### Temposoft självstängande ventil

- Vid rengöring demontera patron. Spola rent under varmt vatten.
- Vid byte av patron skall den nya insatsen motioneras 3-5ggr

### HE100 Termostat / Tempomix ventil

- Rengör filter samt undersök backventiler vid behov.
- Byt patron/insats vid behov

### Sensorer

- Rengöres med mjuk trasa eller svamp och mild tvållösning.
- Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel då detta skadar linsen för IR sensorn.